Полное отключение автосканирования



Подключить автосканирование на подставке



Подключить автосканирование на подставке

Настройка режима автосканирования



Полное отключения автосканирования



Полное отключения автосканирования

Задержка считывания кода при автосканировании



*0ms



100ms



300ms



500ms



1000ms



3000ms



5000ms



10000ms



Бесконечная задержка