# Руководство пользователя

Bluetooth и 2.4G штрих-код сканер

3 1 9 0 0 5 0 2 0 8

①

Сканер настраивается до доставки, пожалуйста, не сканируйте какие-либо штрих-коды для проверки. Если при сканировании штрих-кодов в кратком руководстве происходит сбой, отсканируйте следующий штрих-код:

**"Параметры инициализации"**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**
(Примечание: выполните сопряжение в соответствующем режиме)

Подключите сканер к встроенному Bluetooth вашего ПК
(Примечание: Для подключени] в других системах Windows проведите аналогичные действия, для более детального подключения используйте подробное руководство пользователя.

1. Дважды щелкните значок Bluetooth для отображения "Устройства и принтеры".

2. Сначала отсканируйте "Bluetooth HID Mode", затем отсканируйте штрих-код "Match" и зажмите кнопку сканирования, удерживая в течение 10 секунд. Синий и зеленый индикаторы перестанут мигать, и сканер Bluetooth перейдет в режим сопряжения.

3. Нажмите "добавить устройство", и появится диалоговое окно с надписью "Сканер штрих-кода скрыт".

4. Дважды щелкните "Сканер штрих-кода скрыт", после звукового сигнала "di" подключение по Bluetooth будет завершено.

Bluetooth HID Mode

Match

②

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2.4G К ПК**

Подключите USB 2.4G к ПК (сканер подключен к USB 2.4G до поставки) и выполните установку.

Примечание: если не удается загрузить данные с помощью ключа 2.4G, сначала отсканируйте "2.4G Mode", затем "Match Enforced".
При сканировании следующих двух штрих-кодов настроек мигает зеленый индикатор и отображается состояние сопряжения. Когда сопряжение завершено, всегда горит синий индикатор.

2.4G Mode

Match Enforced

**Как использовать SPP-режим**

1. Сканируйте "SPP-режим"

2. Найдите "Сканер штрих-кода SPP" на устройстве

3. Дважды щелкните "Сканер штрих-кода SPP", дождитесь установки драйвера. после звукового сигнала "di" подключите Bluetooth SPP-режим.

SPP-режим

**Как использовать режим Virtual COM**

1. Подключитесь к ключу 2.4G

2. Отсканируйте "Virtual COM"

3. Установите драйвер от поставщика (Win10 установит драйвер автоматически)

Virtual COM

③

Скрытие дисплей клавиатуры / Скрытие IOS

Отсканируйте указанный выше штрих-код один раз, чтобы открыть скрытую клавиатуру (IOS), и отсканируйте еще раз, чтобы закрыть скрытую клавиатуру (IOS).

Включение отображения двойным щелчком мыши / скрытие скрытой клавиатуры (IOS)

После сканирования штрих-кода, указанного выше, вы можете быстро нажать кнопку сканера 2 раза, чтобы открыть скрытую клавиатуру (IOS).

Отключить отображение двойным щелчком мыши / Скрыть скрытую клавиатуру (IOS)

После сканирования штрих-кода, указанного выше, вы можете быстро нажать кнопку сканера 2 раза, чтобы закрыть скрытую клавиатуру (IOS).

**Автоматическое переключение между проводным и беспроводным режимами:**

1. Когда сканер подключается к устройствам (компьютеру, POS-терминалу и т.д.) с помощью USB-кабеля, он автоматически переключается в проводной режим и одновременно в режим зарядки.

2. Если сканер не подключается к устройствам (компьютеру, кассовому аппарату и т.д.) с помощью USB-кабеля, он автоматически переключается в беспроводной режим.
(Примечание: Если сканер не может автоматически переключиться в беспроводной режим, выполните повторное сопряжение)

4

## НАСТРОЙКА ЯЗЫКА



Английский



Итальянский



Японский



Международная общая клавиатура (только для Windows)



Немецкий



Русский



Французский

5

## НАСТРОЙКА ЗУММЕРА



Низкий уровень громкости



Большой уровень громкости



Средний уровень громкости



Звук выключен

## НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ



Низкая скорость



Высокая скорость

6

## НАСТРОЙКА РЕЖИМА



Обычный режим



Загрузка инвентаризированных данных



Четкие инвентаризированные данные



Режим инвентаризации



Инвентаризированное количество штрих-кодов

7

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ СНА



1 минута



5 минут



10 минут



30 минут



Спящий режим выключен



Прекращение

8

## УСТАНОВКА СУФФИКСА



Суффикс CR



Суффикс LF



Суффикс CRLF



TAB



Без суффикса

## СПОСОБЫ ДОБАВЛЕНИЯ ПРЕФИКСОВ И СУФФИКСОВ

1. Отсканируйте " Установить префикс" или "Установить суффикс"

2. Отсканируйте символы, которые вам нужны в качестве префиксов или суффиксов (в таблице символов), максимальное количество символов - 32 штуки.

Установить префикс

Установить суффикс

## СПОСОБЫ СКРЫТИЯ ПРЕФИКСОВ И СУФФИКСОВ:

1. Сканируйте "Скрытие префикса" или "Скрытие суффикса"

2. Сканируйте числа, которые вы хотите скрыть, максимальное количество которых составляет 4 байта.

Скрытие префикса

Скрытие суффикса

Скрыть 1 байт

Скрыть 2 байта

Скрыть 3 байта

Скрыть 4 байта



## ОТОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация о версии

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Наименование еденицы | Вредные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Оболочка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Печатная плата | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Кабель | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Упаковочные материалы | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○ : Указано, что содержание вредного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572.

× : Указывается, что содержание вредного вещества в одном определенном однородном материале компонента превышает предел, указанный в GB/T 26572.

**Примечание:**

1. В большинстве компонентов этого изделия используются безвредные для окружающей среды материалы и из-за ограниченного международного технологического уровня некоторые вредные материалы не могут быть заменены.

2. Данные об окружающей среде для справки проверяются в соответствии с нормальными условиями использования и хранения данного продукта, такими как влажность, температура и т.д.

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

**1. Повторное подключение (Как повторно подключить сканер к компьютерам или смартфонам, с которыми вы ранее успешно выполняли сопряжение?)**

a. Выберите и удалите сопряженный сканер в списке устройств Bluetooth для ПК или отмените сопряжение сканера в списке устройств Bluetooth для смартфонов.

b. Настройте сканер, просмотрев раздел "Параметры инициализации".

c. Обратитесь к разделу "Руководство по использованию".

**2. Почему не загружаются данные, сохраненные в сканере в режиме инвентаризации, с помощью Bluetooth-ключа?**

Пожалуйста, отсканируйте штрих-код "Загрузить инвентаризированные данные" для загрузки.

**3. Почему компьютер или смартфон не могут найти сканер Bluetooth?**

a. Убедитесь, что сканер включен, и выполните сканирование в соответствующем режиме Bluetooth.

b. Пожалуйста, попробуйте "Повторно подключить сканер".

**4. Почему я не могу загрузить штрих-коды на свой компьютер или смартфон, которые были автоматически сопряжены?**

a. Убедитесь, что устройства сопряжены, и индикатор загорится синим светом.

b. Проверьте, включен ли "Режим инвентаризации". В этом режиме штрих-коды не загружаются автоматически, пожалуйста, отсканируйте штрих-код в "обычном режиме", чтобы повторить попытку.

**5. Может ли сканер подключаться к смартфону или планшету после подключения к компьютеру?**

Сканер может подключаться только к одному устройству одновременно. Если вы хотите сменить устройство, попробуйте "Повторно подключить сканер".

**6. Как решить проблему с беспорядочным кодом, возникающую при использовании других иностранных языков?**

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом "Настройка языка"

**ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ**

| | | |
|---|---|---|
| SOH | STX | ETX |
| EOT | ENQ | ACK |
| BEL | Back Space | Tab |

| | | |
|---|---|---|
| " | # | $ |
| % | & | ' |
| ( | ) | * |
| + | , | - |
| . | / | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| R | S | T |
| U | V | W |
| X | Y | Z |
| [ | \ | ] |
| ^ | _ | ` |
| a | b | c |
| d | e | f |
| g | h | i |

| | | |
|---|---|---|
| LF | VT | FF |
| CR | F1 | F2 |
| F3 | F4 | F5 |
| F6 | F7 | F8 |
| F9 | F10 | F11 |
| F12 | SUB | Esc |
| FS | GS | RS |
| US | space | ! |

| | | |
|---|---|---|
| : | ; | < |
| = | > | ? |
| @ | A | B |
| C | D | E |
| F | G | H |
| I | J | K |
| L | M | N |
| O | P | Q |

| | | |
|---|---|---|
| j | k | l |
| m | n | o |
| p | q | r |
| s | t | u |
| v | w | x |
| y | z | { |